

STARTERSET

KOMPLETTES SET MIT XL-LASCHEN,
KEILEN UND METALLZANGE



GLEICHE FUGE

Konstante Fugenbreite
für ein perfektes
Endergebnis.



PERFEKT EBEN

Nivelliert Fliesen für
eine perfekt ebene
Oberfläche.



SAUBERER BRUCH

Der Lasche bricht
sauber an der Basis ab,
ohne Rückstände in der
Fuge zu hinterlassen.

TECHNISCHE MERKMALE

Artikel	XL-Starterset
Inhalt	XL-Laschen (250 Stück) Keile (250 Stück) Metallzange (1 Stück)
Fugenbreite	2 & 4 mm
Abmessungen (L × B × H) XL-Starterset 250 Stück	29 × 29 × 31,5 mm
Fliesenstärke	15 - 25 mm 12 - 15 mm (Keilabscheider)
Verpackung	✓ 250 Stück
Kompatibel mit	✓ Schutzplatten ✓ Keilabscheider

ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN




KLEBER AUFTRAGEN

Tragen Sie ausreichend
Fliesenkleber auf und setzen Sie
die erste Fliese. Achten Sie
darauf, dass sie eben liegt.



LASCHE EINSETZEN

Schieben Sie die Lasche unter die
Fliese und drücken Sie die Fliese
in den Kleber. Setzen Sie
anschließend die nächste Fliese
auf den Fuß der Lasche.



NIVELLIEREN

Verwenden Sie eine
Nivellierzange oder drücken Sie
den Keil fest in die Lasche, bis die
Fliesen perfekt eben ausgerichtet
sind.



LASCHE ENTFERNEN

Sobald der Fliesenkleber nahezu
vollständig ausgehärtet ist,
entfernen Sie die Laschen und
Keile, indem Sie sie in
Fugenrichtung abschlagen.