

STARTERSET

KOMPLETTES SET MIT LASCHEN UND KEILEN



GLEICHE FUGE

Konstante Fugenbreite für ein perfektes Endergebnis.



PERFEKT EBEN

Nivelliert Fliesen für eine perfekt ebene Oberfläche.



SAUBERER BRUCH

Der Lasche bricht sauber an der Basis ab, ohne Rückstände in der Fuge zu hinterlassen.

TECHNISCHE MERKMALE


Artikel	BUDDY Starterset
Inhalt	BUDDY-Laschen (100 Stück) BUDDY-Keile (100 Stück)
Fugenbreite	1,5 - 2 - 3 mm
Abmessungen (L × B × H) BUDDY Starterset	-
Fliesenstärke	5 - 15 mm
Verpackung	✓ 50 Stück ✓ 100 Stück
Kompatibel mit	✓ BUDDY-Nivellierzange ✓ Schutzplatten

ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN




KLEBER AUFTRAGEN

Tragen Sie ausreichend Fliesenkleber auf und setzen Sie die erste Fliese. Achten Sie darauf, dass sie eben liegt.



LASCHE EINSETZEN

Schieben Sie die Lasche unter die Fliese und drücken Sie die Fliese in den Kleber. Setzen Sie anschließend die nächste Fliese auf den Fuß der Lasche.



NIVELLIEREN

Verwenden Sie eine Nivellierzange oder drücken Sie den Keil fest in die Lasche, bis die Fliesen perfekt eben ausgerichtet sind.



LASCHE ENTFERNEN

Sobald der Fliesenkleber nahezu vollständig ausgehärtet ist, entfernen Sie die Laschen und Keile, indem Sie sie in Fugenrichtung abschlagen.